

Licenza per la versione 5.x.x

La licenza definisce le funzioni disponibili in.

Esistono due livelli di licenza:

- Licenza gratuita: predefinita quando si scarica il software, può essere utilizzata senza dongle di licenza USB
- Licenza completa: applicata quando viene inserito un dongle di licenza USB nel PC del server

Funzioni	Gratuita	Completa
Accesso al Client da PC remoto (Le versioni precedenti di richiedono un dongle di licenza USB nel PC Client)	V	V
Database MS Access	V	V
Database SQL	X	V
Shadow table degli Utenti	X	V
Funzione anti passback globale	X	V
Mappe	V	V
Integrazione di sistemi video	V	V
Barre degli strumenti personalizzabili	V	V
Livelli di accesso	V	V
Report di accesso	V	V
Report di sistema	V	V
Schede funzione	V	V
Report di partecipazione	X	V
Report di evacuazione automatica	V	V
Report Muster	V	V
Opzione di ricerca utente	V	V
Report su server web	X	V
Attività pianificate	X	V
Ipotesi	X	V
Stampa scheda	X	V
Antincendio global	X	V
Controllo sollevamento	X	V
Client SDK	V	V
Siti	Illimitato	Illimitato

Operatori	Illimitato	Illimitato
Numero di Server definiti nel Client	Illimitato	Illimitato
Configurazioni Wiegand personalizzate	V	V
Modello impronta digitale in schede Mifare	V	V
Importa/esporta Utenti in excel	V	V