

Licencia para la versión 5.x.x

La licencia determina qué funciones están disponibles en el.

Hay dos tipos de licencia:

- Licencia gratuita: se aplica por defecto, descargando simplemente el software del, y sin necesidad de utilizar ninguna llave USB con licencia.
- Licencia completa: se aplica insertando la llave USB con licencia en el PC donde está instalado el servidor del

Función	Licencia gratuita	Licencia completa
Acceso al Client desde un PC remoto (para las versiones anteriores del será necesario insertar la llave USB con licencia en el PC donde está instalado el Client)	V	V
Base de datos MS Access	V	V
Base de datos SQL	X	V
Tabla duplicada de usuarios (Users Shadow table)	X	V
Anti Passback Global	X	V
Mapas	V	V
Integración de sistemas de video	V	V
Barras de herramientas personalizables	V	V
Niveles de acceso	V	V
Informes de acceso	V	V
Informes del sistema	V	V
Tarjetas de funciones	V	V
Informes de asistencia	X	V
Informes de evacuación automáticos	V	V
Informe de reunión (Muster report)	V	V
Opción de buscar usuario	V	V
Servidor de informes Web	X	V
Tareas programadas	X	V
Escenarios	X	V
Impresión de tarjetas	X	V
Alarma global de incendios	X	V
Control de ascensor	X	V

Client SDK	V	V
Sitios	Sin límite	Sin límite
Operadores del	Sin límite	Sin límite
Número de Servers definido en el Client	Sin límite	Sin límite
Configuraciones personalizadas de Wiegand	V	V
Plantilla de huella en tarjetas Mifare	V	V
Importación/Exportación de usuarios a Excel	V	V