

Licences pour la version 5.x.x

La licence définit les fonctionnalités disponibles dans.

Il existe deux niveaux de licence :

- Licence gratuite : appliquée par défaut lors du téléchargement du logiciel, sans avoir à utiliser de clé de licence USB
- Licence complète : utilisée lorsque la clé de licence USB est insérée dans le Server

Fonctionnalité	Gratuite	Complète
Accès client à depuis un PC distant (Les versions précédentes de requièrent l'insertion d'une clé de licence USB dans le PC du client)	V	V
Base de données MS Access	V	V
Base de données SQL	X	V
Table ombrée des utilisateurs	X	V
Anti-passback global	X	V
Plans	V	V
Intégration de systèmes vidéo	V	V
Barres d'outils personnalisables	V	V
Niveaux d'accès	V	V
Rapports d'accès	V	V
Rapports de système	V	V
Cartes de fonctions	V	V
Rapports de présence	X	V
Rapports d'évacuation automatiques	V	V
Rapport de rassemblement	V	V
Rechercher une option utilisateur	V	V
Serveur de rapports Web	X	V
Tâches planifiées	X	V
Scénarios	X	V
Impression de la carte	X	V
Incendie général	X	V
Contrôle de l'ascenseur	X	V
Client SDK	V	V
Sites	Illimité	Illimité

Opérateurs	Illimité	Illimité
Nombre de serveurs définis dans le Client	Illimité	Illimité
Configurations Wiegand personnalisées	V	V
Modèle d'empreinte dans les cartes Mifare	V	V
Importer/exporter des utilisateurs vers Excel	V	V